



Comment connecter un onduleur SMA sur le réseau internet domestique ?

1. Connecter sa tablette, smartphone ou pc au réseau wifi local à l'endroit où se trouve l'onduleur. Recherche nom réseau + mot de passe.
2. Connectez-vous ensuite sur l'onduleur via le wifi. Sélectionner l'onduleur avec le numéro de série qui correspond à celui que vous souhaitez connecter dans la liste des réseaux disponibles.



Une fenêtre s'ouvre et un mot de passe vous est demandé :

- Si moins de 48h d'utilisation : SMA12345
- Si plus de 48 h d'utilisation : utilisez le mot de passe sur l'étiquette de l'onduleur (voir côté droit)




Numéro de série

Mot de passe


Cela peut prendre un peu de temps. Il peut afficher connexion faible et cela va fonctionner.

3. Ouvrir une page web sur son navigateur (Google chrome, firefox,...)
- Entrez l'adresse ip : 192.168.12.3



Cliquez ensuite sur login.

- Allez dans paramètre de l'appareil, cliquez-en haut de page sur modifier, communication installation, descendre dans le menu à sécurité dans SSID mettre le nom du réseau internet local (ex : VOO-92YG) et mettre le mot de passe (ex : yf5lm5lmn56)
A voir sur votre modem internet, en dessous ou sur le côté.



- Remonter en haut de la page et cliquer sur enregistrer tout.

Une lumière bleue doit clignoter sur l'onduleur et après quelques secondes elle doit être fixe.